Stückholzfeuerung

BIOSMART

Serviceunterlage



DE-B34-011-V01-1010

GUNTAMATIC

Informationen zur Serviceanleitung

Wir sind stets bemüht unsere Produkte und Unterlagen zu verbessern. Für Hinweise und Anregungen danken wir im Voraus.

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH ein Unternehmen der Georg Fischer Gruppe

Bruck 7

A-4722 PEUERBACH

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0) 7276 / 3031
Email: info@guntamatic.com



Hinweise, die Sie im eigenen Interesse auf jeden Fall beachten sollten, sind in dieser Anleitung wie nebenan bezeichnet.

Sämtliche Inhalte dieses Dokumentes sind Eigentum von GUNTAMATIC und somit urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder Nutzung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers untersagt.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung4 1 1.1 Kurzbeschreibung 1.2 Typenprüfung 4 1.3 Weitere Informationen 2 Sicherheitshinweise5 Anlagenbestandteile.....8 3 Sicherheitseinrichtungen......9 4 Reinigung / Pflege.....10 5 5.1 Zwischenreinigung 5.2 Generalreinigung Wartung / Service.....12 6.1 Wartungsarbeiten (durchzuführende Kontrollen) 6.2 Kesselservicearbeiten (durchzuführende Servicearbeiten) 13 6.3 Emissionsmessung (Kurzanleitung) 14 Störungsbeseitigung......15 7 8 Sicherungswechsel16 Widerstandswerte der Fühler.....16 9 10 Technische Daten17

1 Einleitung

Diese Broschüre soll Sie als Fachmann und Berater bei Ihren Kunden unterstützen. Sie finden in dieser Broschüre wichtige Informationen und Hinweise bezüglich Reinigung, Pflege, Wartung und Servicearbeiten. Machen Sie Ihren Kunden klar, dass auch die beste Feuerung nicht ohne Pflege und Wartung auskommt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kunden viel Freude mit der GUNTAMATIC-Stückholzfeuerung BIOSMART.

1.1 Kurzbeschreibung

Die Stückholzfeuerung **BIOSMART** ist ein moderner Heizkessel in den Leistungsgrößen 14 kW oder 22 kW. Die Beschickung des Kessels erfolgt manuell.

1.2 Typenprüfung

Die Feuerung ist entsprechend der Klasse 3 gemäß dem Entwurf der ÖNORM EN 303-5 (CEN/TC7/WG 1 – Dok. N 36-D) vom 15.12.1996 sowie der Vereinbarung der Bundesländer gem. Art. 15a BVG, gem. österreichischen Brandschutzverordnungen, Sicherheitstechnik, CE und über Schutzmaßnahmen für Kleinfeuerungsanlagen und der Feuerungsanlagen - Genehmigungsverordnung (LGBI. 33/1992) des Bundeslandes Steiermark ausgeführt. Die Originaltypenprüfzeugnisse (BLT Wieselburg, TÜV, IBS Linz) liegen beim Hersteller auf.

1.3 Weitere Informationen

Die Dokumentation des Kessels besteht aus folgenden Bänden:

- Planungsunterlagen
- Installationsanleitung
- Bedienungsanleitung
- Emissionsmessanleitung

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Auskunft.

2 Sicherheitshinweise

Um Unfällen vorzubeugen, dürfen sich keine Kleinkinder im Heizraum oder Brennstofflagerraum aufhalten. Beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Heizkessel!

Netzschalter

Wichtig:

Der Netzschalter muss immer eingeschaltet bleiben und darf nur im funktionslosen Zustand ausgeschaltet werden!

Netzstecker

Gefahr:

Die Hauptzuleitung führt über den Stecker 'Netz' an der Kesselrückwand.



Dieser Stecker bleibt unter Spannung, auch wenn Sie den Hauptschalter an der Bedieneinheit ausschalten!

Wartung

Hinweis:



Führen Sie Wartungsarbeiten regelmäßig durch oder machen Sie von unserem Kundendienst Gebrauch! Bei Wartung der Feuerung oder beim Öffnen der Steuerung ist die Stromzufuhr zu unterbrechen!

Abdeckung der Regelung

Gefahr:

Stromschlag durch Berühren von elektrischen Bauteilen!



Berühren von Bauteilen, die unter Spannung stehen, ist lebensgefährlich!

Nur autorisierte Fachleute dürfen die Abdeckung der Regelung entfernen und Arbeiten an der Regelung durchführen.

Notfall: Bei Stromschlag Stromzufuhr sofort unterbrechen (Heizungshauptschalter, Sicherung), Erste Hilfe leisten, Notarzt alarmieren!

Kesselmanipulationen

Hinweis:

A line

Nehmen Sie keine ungeplanten Veränderungen der Einstellungen und keine Umbauten an der Anlage vor!

Heizbetrieb

Vorsicht: Im Betrieb darf die Aschetür und die Fülltür nicht geöffnet werden!

Hinweismeldungen am Kesseldisplay beachten!

Notfall: Hautverbrennungen mit kaltem Wasser kühlen. Bei großflächigen Hautverbrennungen Notarzt alarmieren.

Aschereinigung

Warnung: Brandgefahr durch Asche im Staubsauger!



Einsaugen von glühender Asche birgt Brandgefahr!

Saugen Sie die Asche erst ab, wenn diese kalt ist.

Notfall: Bei einem Staubsaugerbrand sofort den Netzstecker ziehen und den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfen.

Kesselreinigung

Vorsicht:

Die Kesselreinigung darf nur in kaltem Kesselzustand erfolgen! (Abgastemperatur < 50 °C).



Berühren von heißen Teilen kann zu Hautverbrennungen führen!

Die Asche nur in kaltem Zustand entleeren!

Dichtungen

Warnung:

Austreten von Rauchgas ist infolge einer beschädigten Dichtung möglich!



Rauchgasvergiftungen sind lebensgefährlich!

Dichtungen regelmäßig kontrollieren!

Es darf kein Rauchgas austreten. Nehmen Sie bei Undichtheit den Kessel außer Betrieb und lassen Sie defekte Dichtungen durch den Heizungsfachmann tauschen.

Notfall: Bei Vergiftungserscheinungen Person sofort ins Freie bringen und den Notarzt alarmieren.

Frischluftzufuhr

Warnung: Erstickungsgefahr durch Sauerstoffmangel!



Unzureichende Frischluftzufuhr ist lebensgefährlich!

Für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen!

Wenn der Kessel gleichzeitig mit einem anderen Feuerungsaggregat im gleichen Raum betrieben wird, muss für zusätzliche Frischluft gesorgt werden.

Nebenlufteinrichtung

Warnung: Verpuffungsgefahr während des Betriebes!



Ein Kaminzugregler (Nebenlufteinrichtung) mit Explosionsklappe ist erforderlich!

<u>Abgasgebläse</u>

Achtung:

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!



Das Gebläse darf nur im stromlosen (ausgesteckten) Zustand berührt werden!

Sicherheitsabstände

Vorsicht:

Lagern Sie keine brennbaren Gegenstände im Nahbereich des Heizkessels!



Die feuerpolizeilichen Vorschriften sind einzuhalten!

Störungsbehebung

Wichtig:



Bei Störungen müssen anhand der Hinweismeldung F.. zuerst die Störursachen beseitigt werden, bevor der Betrieb mit der Taste Quit. fortgesetzt wird.

Frostschutz

Wichtig:

Bei Anlagen mit witterungsgeführter Heizkreisregelung kann die Frostschutzfunktion nur erfüllt werden, wenn genügend Wärme im Pufferspeicher bzw. Kessel vorhanden ist!

Feuerlöscher

Hinweis:

Vor dem Heizraum ist ein Feuerlöscher

bereitzustellen!

Anlagenbestandteile 3



- Fülltür mit Absaugkanal Füllraum mit Schutzauskleidung 2.)
- Gussrost
- 4.) 5.)
- Aschelade Primär- Sekundärluftmotor
- 6.) 7.) 8.) Primärluft
- Sekundärluft
- Brennkammer
- Reinigungsdeckel
- 10.) Röhrenwärmetauscher (Wirbulatoren nur bei Biosmart 22)
- 11.) Staubabscheidezone12.) Reinigungskanal13.) Saugzuggebläse

- 14.) Lambdasonde15.) Touch- Bedieneinheit
- 16.) Reinigungshebel (nur bei Biosmart 22)

4 Sicherheitseinrichtungen

Um ein Überhitzen des Heizkessels zu verhindern, sind folgende Sicherheitsstufen bei unseren Anlagen vorhanden:

Überhitzungsschutz

Droht der Kessel zu überhitzen, reduziert die Regelung die Leistung. Die Regelung unterscheidet vier Sicherheitsstufen:

Sicherheitsstufe 1

Kesseltemperatur 87 ℃

Das Saugzuggebläse geht auf 0% Leistung und die Verbrennungsluftzufuhr wird gestoppt.

Sicherheitsstufe 2

Kesseltemperatur 95 ℃

Die thermische Ablaufsicherung kühlt den Kessel über den im Kessel eingebauten Sicherheitswärmetauscher.

Sicherheitsstufe 3

Kesseltemperatur 100 ℃

Alle Heizungspumpen und die Speicherladepumpe werden zur Wärmeabfuhr aktiviert (nur mit wittgef. Regelung).

Sicherheitsstufe 4

Kesseltemperatur über 100 ℃

Der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) spricht an und schaltet alle Kesselregelfunktionen ab, die Pumpensteuerung bleibt jedoch aktiv! Die Anlage bleibt ausgeschaltet, auch wenn die Kesseltemperatur wieder unter 90°C sinkt. Die Anlage darf erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem eine allfällige Störung behoben und der Kessel überprüft wurde.

Stromausfall

Die Regelung, Saugzuggebläse und alle Umwälzpumpen schalten mangels elektrischer Energie aus. Das Glutbett am Rost brennt mit natürlichem Kaminzug weiter. Da dieser Betriebszustand nicht optimal ist, bleibt auch eine größere Aschebildung auf dem Rost. Zusätzlich sollte der Servomotor rechts unten manuell geschlossen werden. Dazu die die schwarze Entriegelungstaste am Servomotor tief eindrücken und den Luftschieber gegen den Uhrzeigersinn bis auf Anschlag verdrehen. Sobald wieder elektrische Energie zur Verfügung steht, startet die Anlage automatisch. Die Regelung übernimmt anschließend wieder die Kontrolle über die Feuerung.



Achtuna \rightarrow

Während dieser Betriebszustände keine Kesseltür öffnen!

Folgende Sicherheitsfunktionen werden beim Öffnen der Fülltür ausgelöst:


- das Saugzuggebläse geht auf 100% Absaugdrehzahl
- der Servomotor stoppt die Verbrennungsluftzufuhr

5 Reinigung/Pflege













Um größtmögliche Wirkungsgrade zu erreichen, muss der Heizkessel regelmäßig gereinigt werden.

1. Füllraumreinigung

Beim Reinigen oder Schüren im Füllraum (A) verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungsgerät. Leichte Holzteerbildung im Füllraum ist normal. Bei starker Teerbildung ist möglicherweise die Leistungsabnahme nicht ausreichend, es wurde zu oft nachgelegt, der Pufferspeicher ist zu klein, die Pumpenleistung für die Pufferspeicherladung ist zu gering oder der Brennstoff ist nicht ausreichend trocken.

2. Aschelade

Die Aschelade (B) regelmäßig entleeren.

3. Wärmetauscherreinigung

Der Wärmetauscher **(C)** muss je nach Kesselauslastung dementsprechend oft kontrolliert und gereinigt werden. Dazu den Reinigungsdeckel **(D)** öffnen und bei Biosmart 14 die Wärmetauscherröhren mit der Rohrbürste **(E)** sauber reinigen.

Bei Biosmart 22 kann der Wärmetauscher im kalten Zustand und geschlossenem Reinigungsdeckel täglich durch 5 - 10 mal "AUF und AB"-bewegen der eingebauten Reinigungseinrichtung (F) von außen sauber gereinigt werden.

4. Brennkammer

Die Schamottbrennkammer unten und die aufgesetzte Ausbrandkammer (H) keinesfalls bürsten. Die Brennkammer kann dadurch beschädigt werden. Die Brennkammerabdeckung (G) muss - von der Kesselrückseite aus gesehen rechts platziert sein. Sogenannte Spannungsrisse in der Brennkammer, oder auch leichte Abtragungen in und an der Brennkammer, werden durch Temperaturschwankungen und Temperaturen bis über 1000°C in der Brennkammer verursacht. Spannungsrisse beeinträchtigen Funktion und Wirkungsgrad während der Verbrennung nicht.

5. Sekundärluftkanal

Die Asche aus dem Sekundärluftkanal (I) mit dem Reinigungsgerät sauber nach vorne heraus entfernen. Den Vorgang mehrmals wiederholen.

6. Reinigungskanal

Die anfallende Asche aus dem Wärmetauscher muss durch den Reinigungskanal **(K)** mit dem Reinigungsgerät nach vorne heraus entfernt werden. Dazu die Rein-Kanal-Blende **(J)** entfernen. Den Reinigungsvorgang mehrmals wiederholen. Abschließend die Rein-Kanal-Blende wieder einsetzen.





5.1 Zwischenreinigung

alle 1-2 Wochen

- Füllraum (1), Rostbereich (2), Flammkanal (3) und die Brennkammer (4 → nicht bürsten) von Asche säubern;
- Kontrolle Sekundärluftkanal (5) (vorne unten links);
- durch die Reinigungsöffnung (6) (vorne unten Mitte) mit Schürgerät die Asche von hinten nach vorne heraus reinigen (Öffnung unter der Aschenlade), den Vorgang mehrmals wiederholen;
- den Wärmetauscher (7) bei BIOSMART 14 je nach Auslastung durchbürsten. Bei BIOSMART 22 den Wärmetauscher mit der von außen zu bedienenden Wärmetauscherreinigung (8) mehrmals reinigen;
- bei Geräuschentwicklung durch das Saugzuggebläseflügelrad (9) dieses ausbauen und sauber reinigen.



Achtung →


Vor dem Ausbau das Gebläse abstecken!

5.2 Generalreinigung

mind. 1x jährlich durchführen

Zwischenreinigung wie beschrieben durchführen und zusätzlich noch folgende Punkte kontrollieren bzw. reinigen:

- sämtliche Dichtungen am Fülldeckel (10), Reinigungsdeckel (11) und an der Aschetür (12) auf Dichtheit überprüfen;
- die Lambdasonde (13) herausschrauben, mit weichem Pinsel sauber reinigen, absaugen und wieder einschrauben, auf festen Sitz kontrollieren:
- den Rauchgasfühler (14) herausziehen und reinigen.



6 Wartung / Service

6.1 Wartungsarbeiten (durchzuführende Kontrollen)

Kundeninfo → Wiederinbetriebnahme

Weisen Sie den Kunden darauf hin, dass vor der Wiederinbetriebnahme im Herbst/Winter die jährliche Kontrolle der Regel- und Sicherheitseinrichtungen auf Funktionsfähigkeit durchzuführen ist.

$\textbf{Kundeninfo} \rightarrow \qquad \underline{\text{T\"{a}gliche Inbetriebnahme}}$

Weisen Sie den Kunden darauf hin, den Heizkessel genau nach den Angaben im Kapitel Reinigung/Pflege in der Bedienungsanleitung zu warten. Der Reinigungsaufwand ist stark abhängig von der Qualität der verwendeten Brennstoffe und erfordert möglicherweise höheren Reinigungsaufwand bei Verwendung minderwertiger Brennstoffe.

Anlagendruck kontrollieren

Der Betriebsdruck liegt normalerweise zwischen 1 bar und 2,5 bar. Zu niedriger Anlagendruck kann zu Fehlfunktionen führen. Falls notwendig, Heizungswasser nachfüllen.

Hinweis →

Das vollständige Entleeren und Füllen der Anlage, sowie das Nachfüllen einer mit Frostschutzmittel oder aufbereitetem Wasser gefüllten Anlage, ist durch den Fachmann durchzuführen.

Heizungswasser nachfüllen

- das Heizungswasser muss beim Nachfüllen kalt sein → kontrollieren Sie, ob das Heizungswasser unter 40 °C ist;
- langsam Wasser einfüllen, bis der erforderliche Betriebsdruck am Betriebsdruckmanometer angezeigt wird;
- Heizung entlüften;
- den Heizungsbetriebsdruck nochmals überprüfen und wenn nötig nochmals Heizungswasser nachfüllen.

Überdruckventil

roten Drehknopf auf der Sicherheitsgruppe drehen, \rightarrow auf Dichtheit und Funktion prüfen, \rightarrow bei Fehlfunktion oder Undichtheit das Überdruckventil ersetzen:

Thermische Ablaufsicherung

roten Knopf am Ablaufventil fest eindrücken, \rightarrow kühlt den Kessel bei Überhitzung mit Kaltwasser aus dem Hauswassersystem, \rightarrow bei Fehlfunktion oder Undichtheit das Ablaufventil ersetzen;

<u>Ausdehnungsgefäß</u>

bei großen Druckschwankungen zwischen warmen und kaltem Heizsystem den Luftvordruck im Ausdehnungsgefäß kontrollieren, — bei Fehlfunktion oder Undichtheit das Ausdehnungsgefäß ersetzen;

Heizraumbelüftung

kontrollieren ob die Verbrennungsluftzuführung frei ist.

6.2 Kesselservicearbeiten (durchzuführende Servicearbeiten)

Kundeninfo → <u>Serviceintervall:</u>

Weisen Sie den Kunden darauf hin, dass ein vollständiges

Kesselservice alle 2 Jahre durchgeführt werden soll.

Kundeninfo \rightarrow Wartungsvertrag:

Empfehlen Sie den Abschluss eines Wartungsvertrages,

damit die Anlage sicher und sparsam arbeitet.

Kundeninfo \rightarrow <u>Kesselreinigung:</u>

Der Heizkessel sollte vom Kunden sauber gereinigt werden

um folgende Servicearbeiten durchführen zu können:

Kesselzustand den Gesamtzustand des Kessels kontrollieren;

<u>Funktion</u> eventuelle Probleme der Anlage beim Kunden nachfragen;

Dichtheit Fülltür, Aschetür, Schwelgaskanal und Reinigungsdeckel auf

Dichtheit prüfen (gegebenenfalls Dichtschnüre erneuern);

<u>Verbrennungsluftzufuhr</u> die Primär- und Sekundärluftführungen müssen frei von

Verunreinigungen sein, nötigenfalls den Servomotor ab-

schrauben und den Luftkanal freisaugen;

<u>Füllraum</u> Rost und Auskleidungsbleche auf Verschleiß kontrollieren;

<u>Brennkammer</u> Brennkammer auf Abnützung kontrollieren;

Wärmetauscher auf Verunreinigung kontrollieren, bei

BIOSMART 22 die Wirbulatoren auf Leichtgängigkeit prüfen:

Saugzuggebläse das Saugzuggebläse ausbauen und nötigenfalls reinigen, auf

Dichtheit der Saugzuggebläsedichtung achten:

Rauchrohr das Rauchrohr auf Verunreinigung kontrollieren;

Kamin auf freien Durchgang kontrollieren;

<u>Zugregler/Ex-Klappe</u> den Kaminzugregler mit Ex-Klappe auf Funktion prüfen;

Kaminzug im Volllastbetrieb nachmessen und nötigenfalls

einstellen – Zugbedarf siehe technische Daten;

<u>Lambdasonde</u> die Sonde ausbauen, mit weichem Pinsel reinigen, absaugen

und wieder einbauen, auf festen Sitz achten, erforderlicher Wert im Testprogramm -10mV, nötigenfalls Lambdasonden-

korrekturwert-Wert eingeben:

<u>Testprogramm</u> sämtliche Anlagenkomponenten im Testprogramm prüfen;

Probeheizen den Kessel anheizen, Kontrolle von Abgastemperatur,

Wirkungsgrad, CO2 Wert und Flammenbild.

6.3 Emissionsmessung (Kurzanleitung)

2-3 Tage vor der Emissionsmessung muss der Kessel sauber gereinigt werden (Generalreinigung durchführen).

Wichtig →

Bevor die Anlage angeheizt wird, kontrollieren Sie die Pufferspeichertemperatur (sollte möglichst abgekühlt sein, damit ausreichend Wärme vom Heizkessel in den Pufferspeicher abgegeben werden kann).

Den Kessel laut Bedienungsanleitung für den Anheizvorgang vorbereiten und anschließend anheizen.

Kontrolle →

- warten, bis der Kessel im Betrieb auf Volllast geht
- die Flamme soll hell-gelb sein
- CO2 Wert sollte zwischen 10-13% liegen
- Kaminzug prüfen: Einstellwerte siehe techn. Daten nötigenfalls einstellen

Emissionsmessung →

Messbeginn frühestens 1 h nachdem der Kessel auf Betrieb Volllast geschaltet hat (CO2-Wert ca. 10-13%, Flamme hellgelb, Kesseltemperatur min 70°C, Kesselladepumpe 100%).

$\textbf{Emissionsmessanleitung} \rightarrow$

Eine im Detail beschriebene Emissionsmessanleitung können Sie bei unserer technischen Auskunft oder bei Ihrem zuständigen Vertriebspartner anfordern.

7 Störungsbeseitigung

Störung	rung Ursache /Funktion Beseitigung	
Schaltfeld kann nicht eingeschaltet werden	Stromversorgung unterbrochenSicherung defekt	 Außen-liegenden Netzstecker und/oder Stromversorgungskabel zwischen den Platinen überprüfen Sicherung in der Zuleitung und an der Schaltfeldplatine überprüfen
Rauchaustritt in den Heizraum	 Rauchrohr ist undicht Kaminzugregler ist ungünstig montiert Kamin nicht frei oder leistet keinen Förderdruck 	 Undichtheiten beheben Rücksprache mit Kaminbauer halten Kamin kontrollieren
Heizleistung zu gering Verpuffung	 Kessel ist stark verschmutzt Heizsystem ungenügend abgestimmt Boilervorrang aktiv Förderdruck im Kamin zu gering beim Heizen von sehr kurzem 	 Generalreinigung durchführen Heizsystem und Heizungspumpen abstimmen Warten, bis Boilerladung erfolgt ist oder Boilervorrang deaktivieren ggf. Förderdruck im Kamin erhöhen zusätzlich sollten 2-3 Lagen Scheiter
verpullung	und trockenen Brennmaterial kann es zu Verpuffungen kommen	 zusätzlich sollten 2-3 Lagen Scheiter dazwischengelegt werden
Primär/Sekundär- luftmotor kann Position nicht erreichen	 Luftklappe verklemmt Anschluss an Steuerung und Motor prüfen Servomotor defekt 	 in der Kundenebene Betriebsart Notbetrieb einstellen Servomotor manuell auf 50%-70% öffnen SZ-Gebläse It. Leistungsregelung defekten Servomotor tauschen
Fehlermeldung: Achtung Übertemperatur STB gefallen	 die erzeugte Wärme kann nicht abgeführt werden – Einschalten der KLP bei 65 °C sicherstellen; Pufferspeicher muss Wärme aufnehmen können 	 die Ursache für die Überhitzung ist festzustellen (bei oftmaligem Vor- kommen ist der Fachmann hinzu-zu ziehen) Sicherungen auf der Kesselplatine überprüfen
Lambdasonde defekt	Lambdasonde verunreinigtLambdasonde lockerLambdasonde defekt	 Lambdasonde herausschrauben, mit Pinsel reinigen → absaugen und wieder einschrauben Lambdasonde festziehen in der Kundenebene Betriebsart "synchron" einstellen Lambdasonde erneuern
Gebläse zu laut	 Gebläse ist verschmutzt Gebläse oder Flügel sind locker Schallerzeugung durch Bögen oder starre Rauchrohreinmündungen in den Kamin Gebläselager defekt 	 Gebläse reinigen Ursache beheben Isolatoren/Manschette einsetzen Tauschmotor anfordern
Steuerung defekt	 Schaden durch Überspannung Schaden durch Blitzschlag 	 in der Kundenebene Betriebsart Notbetrieb einstellen Primär/Sekundärluftmotor manuell auf 50% - 70% einstellen SZ-Gebläse It. Leistungsregelung
CO2 meist außerhalb des Sollbereiches	 meist zu wenig CO2 zu großes Holz zu feuchtes Holz meist zu hohes CO2 zu kleines Holz zu trockenes Holz Lambdasonde locker oder defekt 	 Holz kleiner spalten maximal 15-20% Restfeuchte Holz nicht zu klein spalten mit "normal feuchtem Holz" gemischt verheizen Sonde festschrauben oder erneuern

8 Sicherungswechsel

Achtung:

Lebensgefahr durch Stromschlag!



Berühren von elektrischen Bauteilen die unter Spannung stehen ist lebensgefährlich! Nur autorisierte Fachkräfte dürfen Arbeiten an den Steuerplatinen durchführen.

Welche Komponenten mit welcher Sicherung abgesichert sind, ist auf den jeweiligen Elektroschaltplänen in der Installationsanleitung ersichtlich. Die Installationsanleitung und die Bedienungsanleitung sind dem Kessel beigefügt.

Sicherungswechsel


- 1. Die Anlage im Programm auf "AUS".
- 2. Vor dem Hantieren den Netzschalter auf "AUS" schalten und an der Kesselrückseite den außenliegenden allpoligen Netzstecker vom Netz trennen.
- 3. Die Steuerungsabdeckung entsichern, leicht anheben und abnehmen.
- 4. Mit dem Schaltplan in der Installationsanleitung die defekte Sicherung lokalisieren und austauschen.
- Den Sicherungshalter mit einem mittelgroßen Schraubendreher 2-3 mm eindrücken, eine halbe Umdrehung nach links durchführen und den Sicherungshalter lösen, dadurch wird der Sicherungshalter mitsamt der Sicherung einige mm herausgedrückt.
- 6. Die defekte Sicherung entnehmen und durch eine neue Sicherung ersetzten.
- 7. Den Sicherungshalter einsetzen, 2-3 mm eindrücken und mit einer halben Undrehung nach rechts wieder fixieren.

9 Widerstandswerte der Fühler

KVT 20

Temperatur	KVT20 in		
in C°	kOhm (kΩ)		
-20C°	1,383		
-16C°	1,434		
-8C°	1,537		
-4C°	1,590		
°OC°	1,644		
10C°	1,783		
20C°	1,928		
30C°	2,078		
40C°	2,234		
50C°	2,395		
60C°	2,563		
70C°	2,735		
80C°	2,914		

10 Technische Daten



Туре	Biosmart 14	Biosmart 22	
Nennleistung Kesselwirkungsgrad	14 90	21,6 90	kW %
Brennstoffraum Füllraumbreite Brennraumtiefe	100 370 300	100 370 300	Liter mm mm
Wasserinhalt Betriebsdruck max. Wasserseitiger Widerstand (bei 10K) Wasserseitiger Widerstand (bei 20K)	100 3 	100 3 	Liter bar mbar mbar
Transportgewicht	400	410	kg
Benötigter Kaminzug	10	15	PA
Saugzugventilator	0,05	0,05	kWh
A Vorlauf B Anschluss C Sicherheitswärmetauscher D Rücklauf E Rauchrohrdurchmesser (außen)	5/4" 1/2" 3/4" 5/4" 130	5/4" 1/2" 3/4" 5/4" 130	Zoll Zoll Zoll Zoll mm
Stromanschluss	230V/13A	230V/13A	V/A

Notizen	

GUNTAMATIC

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A – 4722 PEUERBACH Bruck 7 Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0 Fax: 0043 (0)7276 / 3031

Email: info@guntamatic.com
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten